

in dieser Bild bohren wir auf der Fräsmaschine den Radhalter auf das Maß 13,1mm auf, um die neue Achse später rein zu pressen hier auf diesem Bild sieht man wie ich das Material für die neuen Achsen absäge

